

# VLOERDOOS (VERHOOGDE VLOER)



## STAP 1 PLAATSEN VLOERDOOS

- Houd rekening met de aansluiting van de voeding als u de vloerdoos plaatst.
- Controleer of de dikte van de vloertegel geschikt is voor de vloerdoos die u toepast.
- Zaag een gat in de vloertegel volgens de advies sparingsmaat: 248x220mm, radius in hoeken maximaal 6mm.

## STAP 2 AANSLUITEN VLOERDOOS

- Sluit de stekerbare voedingskabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting **1**.
- Controleer of deze stekerbare verbinding is vergrendeld, zo niet plaats een vergrendeling.
- Laat de vloerdoos van boven in het gat zakken en draai de schroeven aan in de dekselrand **2** om de doos vast te zetten.